SDGPS Utility for PPC 取扱説明書

[SDGPS Utilty for PPC]

● インストール方法

- 1) PDA の CPU に合う「CAB ファイル」を用意します。
 PDA の CPU は、お手元のマニュアルを調べるか、PDA のスタートメニューから
 [設定] → [システム] → [バージョン情報] を開き、[プロセッサ] を参照して
 下さい。 (図. 1 参照)
 - GPSUTPPC.PPC_ARM.CAB ... PocketPC ARM 用



【 図.1 スタートメニュー 】

- 2) 「Microsoft ActiveSinc」や CF、SD などで、CAB ファイルを PDA の任意のフォルダに コピーします。 (CAB ファイルはインストール後、自動的に削除されます。)
- 3) CAB ファイルをタップします。

● アンインストール方法

1) PDA のスタートメニューから、[設定] → [システム] → [プログラムの削除] を開きます。 (図. 2 参照)



【 図.2 プログラムの削除画面 】

2) 「I-O DATA SDGPS Utility for PPC」を選び、[削除]をタップします。

● 使用方法


- 1) PDA に SDGPS を差し込みます。
- 2) 「SDGPS Utility for PPC」を起動します。
 (スタートメニューから、[プログラム] → [SDGPS Utility for PPC] をタップします。)
- 3) [設定]ダイアログの接続ポートを、[SDGPS]に変更します。 (設定ダイアログの説明は次ページ参照。)
- 4) [OK]ボタンをタップして、ダイアログを閉じます。
- 5) [開始]ボタンをタップします。(図.3 参照)



【 図. 3 SDGPS Utility for PPC 起動画面 】

● [設定]ダイアログ

- 1) 設定メニューから[設定]を選び、タップします。(図.4 参照)
- 2) 設定ダイアログが開きます。(図.5 参照)



【 図. 4 設定メニュー 】



【 図.5 設定ダイアログ 】

[設定項目の説明]

接続ポート: リストから[SDGPS] を選びます。

日時の取得 : PDA を選んだ場合は、日時を PDA の時計から得ます。

GPS を選んだ場合は、GPS から日時を得ます。

(GPS の場合は、GPS が測位できない場合や、同じ場所に止まっている場合は

日時が更新されません。)

・信号強度カラー: 信号強度 SNR(単位 dBHz)範囲により色分けします。

図の場合、0~24 が赤色、25~34 が黄色、35~99 が青色で表示されます。

・ 測地系 : リストから測地系を選び、[変更]ボタンを押してください。

SDGPS の測地系が変更されます。


使用する地図ソフトの測地系と合わせてください。 測地系が同じでないと、表示される座標が合いません。

初期化 : ボタンを押すと、工場出荷時の状態に戻します。

測地系は[WGS84]になり、コールドスタートになります。

● 画面説明

1) GPS データ表示画面の説明です。 (図.6 参照)



【 図. 6 画面説明 】

① 開始/停止ボタン: SDGPS との通信を開始(停止)します。

② 衛星状態表示 : 各衛星の位置を表示します。

円の中心に近くなるほど、衛星位置は真上になります。 円の上が北になります。(下が南、右が東、左が西です。) 円の数字は衛星番号、色は信号強度を表しています。

・ 灰色 : 捕捉しているが座標計算に使用していない。

・ 赤色 : 計算に使用中。設定で変更可能だが、0~24dBHz ・ 黄色 : 計算に使用中。設定で変更可能だが、25~34dBHz ・ 青色 : 計算に使用中。設定で変更可能だが、35~99dBHz

③ GPS 情報 : 測位状態が 2D か 3D の場合、情報を表示します。

・ 未測位 : 座標計算できるほど衛星が捕捉できない。

・ 2D : 二次元で測位中(高度は不明)。

3D : 三次元で測位中。

④ メニュー : 終了、バージョン情報、設定を実行します。

(5) 衛星信号強度 : 各捕捉衛星番号の信号強度を表示します。

[φ]マークの色は、②の色説明を参照して下さい。


⑥ 進行方向 : 進行方向を緑の丸で示します。 数値は角度(北が0度)です。

進行方向は座標の移動から計算で求めています。

従って、止まっている場合や座標がばらつく場合は正確な値はでません。

● アプリケーションの終了

1) システムメニューから、[終了]を選んでタップします。(図.6参照)



【 図.6 画面説明 】